

# INSTRUKCE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Poprvé je třeba spárovat frekvenci s automobilem. Tento výrobek má vestavěnou paměť, při výměně baterie není nutno znovu spárovat frekvenci.

## POSTUP ZAPOJENÍ

1. Po vložení baterií dlouze stiskněte tlačítko „M“ po dobu delší než tři sekundy, dokud nezačne blikat **1 část kontrolky LED**.
2. Zapněte automobil.
3. Dojde k spárování ovladače s automobilem – 1 část kontrolky LED začne svítit nepřerušovaně.
4. Pokud je spárování neúspěšné (kontrola LED nepřestane blikat nepřerušovaně), vypněte automobil a opakujte kroky 1 a 2.
5. Po 10 sekundách nečinnosti se ovladač automaticky přepíná do režimu spánku, stisknutím libovolného tlačítka se ovladač aktivuje.

6. Popis tlačítek:

△ Dopředu

◁ Vlevo

**S** Rychlost

▽ Dozadu

▷ Vpravo

**P** Brzda

## UVEDENÍ DO POHYBU

Stiskněte tlačítko „S“ pro nastavení rychlosti:

- Svítí 1 část kontrolky LED ovladače – nízká rychlost
- Svítí 2 části kontrolky LED ovladače - střední rychlost
- Svítí 3 části kontrolky LED ovladače - vysoká rychlost

## Dozadu je možno jet pouze střední rychlostí!

Stiskněte tlačítko pro vámi zvolený směr jízdy.

## ZASTAVENÍ

Přerušete stisk tlačítka pro směr jízdy.

Stiskněte tlačítko „P“, abyste zabrzdili – kontrolka LED začne celá blikat.

Pro odbrzdění opět stiskněte tlačítko „P“ – kontrolka LED přestane blikat.