



1. Zapnutí přístroje: Dlouhým stisknutím „vypínače“ na 2 sekundy přístroj zapnete nebo vypnete
2. Výběr módu (režimu): Stiskněte „tlačítko režimu“ na 2 sekundy, ikona režimu bliká, jedním stisknutím přepnete výběr režimu, nastavíte požadovaný režim a po 3 vteřinách přestane blikat – automaticky se uložil požadovaný režim.
3. Časovač: Stiskněte „časovač“ na 2 sekundy, ikona režimu časovače bliká, jedním stisknutím přepnete výběr režimu, nastavíte požadovaný režim a po 3 vteřinách přestane blikat – automaticky se uložil požadovaný režim. Pro úplné vypnutí časovače opětovně stiskněte tlačítko „časovač“ minimálně na dobu 2 sekund. Žádná z ikon časovače nebude aktivní.
4. Napájení: Jestliže „ukazatel nabití“ bliká červeně, je potřeba přístroj nabít. Při připojení k nabíječce problikávání červeného světla značí nabíjení a při plném nabití svítí trvale zelené světlo.
5. Aktuální režim: aktuální režim (vibrace, zvuk nebo vibrace se zvukem) zjistíme stiskem jakéhokoli tlačítka. Přístrojový displej se při nečinnosti automaticky vypne po 1 minutě. Pokud chceme zjistit, jaký mód máme nastavený – stiskněte jakékoli tlačítko.
6. Dětský zámek: současným stiskem tlačítek „tlačítko režimu“ a „časovač“ aktivujete nebo deaktivujete dětský zámek
7. Při uniku moči bliká na alarmu červená kontrolka – při alarmu spuštěném z důvodu nastavené časovače bliká na alarmu kontrolka modrá

Přijímač: ta část výrobku s páskem, připomínající hodinky

Vysílač: ta část výrobku se zoubky, která se připíná na spodní prádlo