



HD-43 HDM

Děkujeme vám za zakoupení našeho video kukátka.

Sestava se skládá z LCD panelu o velikosti 4,3 palce, fotoaparátu se zabudovaným snímačem pohybu, zvonku a infračervené diody, 2 baterií BL-5C (3,7 V), USB nabíječky a montážního materiálu.

Návod zapojení:

Panel v horní části je vybaven pouzdem pro baterii. Pouzdro se otvírá mírným pohybem doprava a nadzvednutím. Nabitou baterii vložte kontakty dolů v levé straně pouzdra. Nabíjení baterie by mělo probíhat po dobu 12 hodin.



Mikro kartu SD o maximální velikosti 32GB montujeme z levé strany LCD panelu.

Následně vložte kameru fotoaparátu do dveřního otvoru pro kukátko zvonkem dolů tak, aby kabely kamery mířily z vnitřní strany dveří. Dalším krokem je přiložení a přišroubování měděné objímky (pouzdra), závitem k fotoaparátu, přes úchyt panelu LCD.

Poté připojte kabel vycházející z fotoaparátu na zadní straně LCD panelu a zasuňte dle vyznačených šipek.



Pokud se na displeji zobrazí selhání čidla, znamená to, že panel nekomunikuje s fotoaparátem. Zkontrolujte prosím připojení. Rukojet' připevněte šroubováním šroubu ze spodní části LCD panelu.

Stisknutí tlačítka zvonku vyvolá zvukový signál a obraz na panelu (pouze v režimu video). V režimu kamera zůstává aktivní zvonek a obraz vyvoláme prostřednictvím stisknutí vypínače na panelu (Změna režimu tlačítkem M „mode“ v menu). Na panelu jsou mimo tlačítko M také šipky, kterými pohybujeme kurzorem, případně je užíváme jako zoom.



Stisknutím tlačítka M najedeme do menu. Pomocí kurzoru na nabídce, která se zobrazí, vybereme funkci a potvrdíme opětovným stisknutím tlačítka M.

Možná nastavení: datum, čas automatického vypnutí panelu (tovární nastavení 10 vteřin), jazyk, operační frekvence, režim kamera/video, náhled – čili otvírání nahraných souborů, nerušit – vypnutí zvuku, noční vidění – noční video již ve výrobním nastavení, detekce pohybu, zoom (v základním nastavení nastaveno na maximální přiblížení).

Při stisknutí tlačítka zvonku fotoaparát automaticky pořídí snímek a uloží jej na SD kartu. Snímek lze následně prohlédnout v menu, záložka náhled.



Tlačítko spínač - po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí obraz z kamery, opětovným stisknutím bude vyfotografován snímek a uložen na micro SD kartu. V režimu video se opětovným stiskem tlačítka spustí nahrávání videa.

Snímač pohybu - detekuje pohyb ve vzdálenosti 0,5 - 1m od dveří. Detekci pohybu signalizace červená LED dioda v levém dolním rohu LCD panelu. V případě, že někdo stojí u dveří 5-10 sekund, přístroj pořídí fotografii a uloží ji na paměťovou kartu. Infračervené diody vyzařují světlo, neviditelné pro lidské oko, umožňující prohlížení ve tmě.

Specifikace: Video kukátko lze namontovat do dveří s otvorem o šířce 14-22mm. Tloušťka dveří v rozmezí 35 - 72mm (lze aplikovat adaptér pro dveře 60-90mm).

1,3 megapixelový fotoaparát s funkcí zoom, podpora paměťové karty Micro SD s maximální kapacitou 32 GB. Úhel kamery je 160 stupňů.

Importér:

Vyrobena v Číně

